

RM-1209-3D06/Y-SA3

RM-1212-3D08/Y-SA3

RM-1215-3D10/Y-SA3

RM-1218-3D12/Y-SA3

RM-1220-3D14/Y-SA3

KULLANMA KILAVUZU

CE

Bu hava perdesini satın aldığınız için teşekkürler, Kullanımdan önce bu talimatları dikkatlice okuyunuz.

1、 ÜRÜN TANITIMI


Hava perdesi, iç ortamda bulunan ısıtılmış ve soğutulmuş (yani şartlandırılmış) havanın kalitesini muhafaza ederek, dış ortamda bulunan olumsuz havanın(sıcak, soğuk,kirli hava, nem, toz, sinek) iç ortama girmesini (Montaj şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile) belirli hızda hava üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazdır.

Hava perdesinin kullanım amacı ; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak, dış ortamdan gelecek soğuk veya sıcak, tozlu, kirli havanın, haşeratların girmesini önlemektedir.


2、 ÜRÜN NOTASYONU

Hava perdesi model ismi tarifi:

□ - □ □ □ □ □ □ □ / □ □



3、 ÜRÜN & MONTAJ BOYUTLARI




MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RM-1209-3D06/Y-SA3	900		290	560	---	50	100	215	180	105
RM-1212-3D08/Y-SA3	1210		445	270	445					
RM-1215-3D10/Y-SA3	1500		569	270	569					
RM-1218-3D12/Y-SA3	1800		736	270	736					
RM-1220-3D14/Y-SA3	2014		844	270	844					


4、MONTAJ TALİMATLARI

Hava perdesi monte edilirken aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:


4.1 Lütfen sallanmayı önlemek ve güvenliği temin etmek için üniteyi sağlam bir yere monte ediniz. (çünkü duvarın esnemesin veya sallantıya ve sese sebep olabilir.)




4.2 Lütfen üniteyi odanın içine monte edin.




4.3 Üniteyi çok alçağa monte etmeyin, yüksekliği tabana 2.3 metreden daha az olmamalı.




4.4 Giriş üniteden daha genişse, iki veya daha fazla ünitenin paralel monte edilmesi tavsiye edilir. Bu durumda üniteler arasında 20-40mm'lik aralıklar bırakınız.



4.5 Ünite ve duvar arasında boşluk bırakmayın. Tavandan asarken, birlikte gönderilen tavan dirseklerini kullanın.



4.6 Üniteyi su fişkırtılan, aşırı neme, patlayıcı gaz veya aşındırıcı gazlara maruz kalan bir yere monte etmeyiniz.




5. MONTAJ


A. Bir beton duvara monte etme:

5.1.1 Montaj plakasını çıkarın.


Montaj plakasını çıkarmak için ana gövdenin arkasındaki sıkılı vidaları çıkarın.



5.1.2 Cıvataları uygun pozisyona sabitleyin (Pozisyonu montaj plakasıyla beraber kararlaştırın ve cıvata deliklerine çimento dökün.)




5.1.3 Çimento donunca montaj plakasını sabitleyin (aşağıdaki şekle göre pul ve somun kullanın)




5.1.4 Ana gövdeyi monte edin

Ana gövdeyi montaj plakasının üst kısmına yerleştirin ve gösterildiği gibi tespit edin.




B、Tahta bir duvar üzerine montaj:

5.2.1 Montaj plakasını uygun pozisyonda dişli cıvatalar ile sabitleyin.




MONTAJ PLAKASI

5.2.2 Yukarıda adım 4'teki gibi devam edin




C、Tavandan asma:


5.3.1 Montaj plakasını ana gövdeden çıkarın (Adım 5.1.1 ile aynı)




5.3.2 Tavan dirseklerini şekildeki gibi sabitleyin.



5.3.3 Montaj plakasını, tavan dirsekleri üzerine yerleştirin güvenli bir sabitlemeyi sağlayın (dirseklere ekli cıvataları şekildeki gibi kullanın). Tavandan asmak için tavan dirseklerini kullanırken, montaj plakası pozisyonu, 100mm limiti içerisinde ayarlanabilir.




5.3.4 Ana gövdeye monte etmek için adım A'nın aynısını yapınız.



D、 Yukarıdaki tavan için

5.4. 1Hava perdesini, beton duvara monte etme prosedüründeki gibi sabitleyin.

5.4.2 Daha sonra şekildeki gibi boru döşeyin.




6、 TEKNİK BİLGİ

Model	Besleme	Motor Gücü (W)	Hava Hızı (m/s)	Ses (dB)	Hava Debisi (m3/)	Ağırlık (kg)	Ebatlar (mm)
RM-1209-3D06/Y-SA3	380-415/50	140	8	52	950	14	900x180x215
RM-1212-3D08/Y-SA3	380-415/50	200	8	53	1250	17	1210x180x215
RM-1215-3D10/Y-SA3	380-415/50	280	8	54	1700	21	1500x180x215
RM-1218-3D12/Y-SA3	380-415/50	330	8	55	2600	27	1800x180x215
RM-1220-3D14/Y-SA3	380-415/50	400	8	56	2850	32	2014x180x215


7. ELEKTRİK BAĞLANTISI

GÜÇ ELEMEN	HAT EBATI ÜÇ FAZ (380V~ ANA HAT:A、 B、 C、 N)				
	6	8	10	12	14
ISITICI GÜÇ (KW)	6	8	10	12	14
ANA HAT (mm ²)	2.5	2,5	2.5	6	6
TOPRAK HATTI (mm ²)	2.5	2.5	2.5	6	6

NOT: aşırı yükte uzun süre çalıştırmayınız !



8. İŞLETME



8.1 Hava perdesi panosu üzerinde gösterge ışığı

8.1.1 Kırmızı – Güç tedariki durumu

8.1.2 YEŞİL 1– Makinenin işletme durumu

8.1.3 YEŞİL 2 – Makinenin ısıtma durumu

8.2 Uzaktan kumanda üzerindeki tuş

8.2.1 “SPEED” TUŞU – Hava hızını yükseltmek veya düşürmek için, 5 farklı hız

8.2.2 “HEAT” TUŞU – Isıtma modunu ON/OFF başlatmak durdurmak için (Termostat, hava perdesi içinde monte haldedir.)

Isıtma Modu başlatıldığında, sistem kapalı alan sıcaklığı için kritik noktayı 25°C veya 77°F varsayarak kurar.

Sıcaklık ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde ısıtma modu soğutma moduna otomatik olarak geçer.

8.2.3 “TEMP” TUŞU – Isıtma modunu otomatik olarak başlatmak için sıcaklık kritik noktasını yükseltmek veya düşürmek için.

8.2.4 MOOD – Celsius için °C ile Fahrenheit derecesi için °F”gösterge modlarına geçmek için.

8.3 Talimatlar

8.3.1 Batarya yerleştirme

8.3.1.1 Batarya kapağını okla gösterilen yönde çekin

8.3.1.2 2 adet AAA Alkaline bataryayı içeri yerleştirin, anot ve katodun doğru yerleştirildiğinden emin olunuz

8.3.1.3 Batarya kapağını yerine itiniz.

NOT: Uzaktan kumandanın önceden ayarlı kurulumu: 1.soğutma havası modunda, 2.Maksimum rüzgar hızı, 3.Kritik sıcaklık 25°C dir.


8.3.2 Soğuk hava modu

8.3.2.1 “ ON/OFF ”tuşuna basın , güç tedarik durumu ışığı yanacak, işletme durumu ışığı yanacak. Hava perdesi maksimum hava hızında çalışır.

Not: Eğer ayarlanan rüzgar hızı fabrika çıkışı rüzgar hızından farklı ise,hava perdesi 3 saniye için fabrika çıkışı rüzgar hızında çalışacak.Daha sonar ayarlanan rüzgar hızına geçecek

8.3.2.2 Rüzgar hızını artırmak/azaltmak için“SPEED+ / SPEED-”tuşuna basın.

8.3.2.3 Cihazı durdurmak için “ON/OFF ”tuşuna tekrar basın, güç tedarik durumu ışığı ve işletme durumu ışığı sönecektir .



8.3.3 Isıtma Modu

8.3.3.1 “ ON/OFF ”tuşuna basın, güç tedarik ışığı yanacak, işletme durumu ışığı yanacak. Hava perdesi maksimum hava hızında çalışacak.

Not: Eğer ayarlanan rüzgar hızı fabrika çıkışı rüzgar hızından farklı ise,hava perdesi 3 saniye için fabrika çıkışı rüzgar hızında çalışacak.Daha sonar ayarlanan rüzgar hızına geçecek

8.3.3.2 Rüzgar hızını artırmak/azaltmak için“SPEED+/ SPEED-”tuşuna basın

8.3.3.3 “ HEAT ”tuşuna basın, ısıtma durumu ışığı yanacak, ısıtma modu göstergesi uzaktan kumanda üzerindedir, daha sonra hava perdesi ısıtma modunda çalışır.

8.3.3.4 “ HEAT ”tuşuna basın, uzaktan kumanda üzerindeki ısıtma durumu ışığı ve ısıtma modu göstergesi söner, hava perdesi soğuk hava modunda çalışır.

8.3.3.5 İhtiyaç duyduğunuz sıcaklık kritik noktasını ayarlamak için “ TEMP+/ TEMP- ”tuşuna basın. (oda sıcaklığı uzaktan kumanda üzerinde gösterilen kritik sıcaklıktan daha yüksekse, ısıtma durumu ışığı yanarken ısıtma elemanı otomatik olarak duracaktır.)

8.3.3.6 Hava perdesi ısıtma modunda çalışırken“ ON/OFF ”tuşuna basın, ısıtma durumu ışığı söner, işletme durumu ışığı yanar, motor 1 dakika gecikme modunda çalışır. Hava perdesi gecikme modundan sonra durur.

8.4 Dikkat:

8.4.1 İşletme halindeyken uzaktan kumandayı direkt olarak alıcıya doğrultun.

8.4.2 uzaktan kumandanın maksimum etki aralığı 6 metredir.

8.4.3 İşletme sinyalleri gönderirken uzaktan kumanda ile alıcı arasında bir engel olmadığından emin olunuz

8.4.4 Uzaktan kumandayı düşürmeyiniz

8.4.5 Uzaktan kumandayı direkt güneş ışığına maruz kalan bir yere, ısıtma ekipmanı veya ısı kaynağı yakınına bırakmayınız.

8.4.6 Uzaktan kumandayı uzun bir süre için kullanmayacaksınız bataryaları çıkarınız.

9. UYARILAR

9.1 Üniteyi isim plakasında belirtilen nominal gerilim ve frekansta kullanın.

9.2 Üniteye bakım yapmadan önce güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

9.3 Rutin bakım her yıl yapılmalıdır. Yıllık periyodik bakımlarınızı ekte listesi bildirilen yetkili servislerimize yaptırınız.

9.4 Üniteyi temizlemek için asla petrol, benzin, inceltici veya başka bir kimyasal madde kullanmayınız.

9.5 Su veya herhangi bir sıvının motora girmesine izin vermeyin.

9.6 Güç tedariki şebekeden sağlanıyorsa, priz IEC335-1 ile uyumlu olmalıdır. Akım kordonu direkt olarak şarj hattına bağlanıyorsa, temas boşluğunun en az 3 mm olduğu bütün polarite şalterleri şarj hattına bağlı olmalıdır.

10. TAŞIMA VE NAKLİYE

Seemdoor hava perdenizi nakliyeden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığını cihazınızı teslim aldıktan hemen sonra kontrol ediniz. Hasar durumunda bu hasarı gönderimi gerçekleştiren yerlere bildirmeli ve gönderim dökümanları üzerine bu konu ile ilgili olarak not düşmelisiniz.

Cihazın nakli sırasında meydana gelen bir hasar, cihaz paketi açıldıktan sonra fark edilmiş ise satıcınız ile derhal temasa geçip, yetkilileri bu durumdan haberdar edin.

11. GARANTİ VE SERVİS

Seemdoor Hava perdesi malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir. Standart dışı uygun olmayan montaj ve onarımlardan, elektrik beslemelerindeki düzensizliklerden oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır. Cihazla birlikte verilen Garanti Belgesini garanti süresince saklamanız ve gerektiğinde Yetkili servis elemanına göstermeniz gerekmektedir. Yetkili olmayan elemanların cihaza müdahaleleri veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması sonucu meydana gelebilecek arızaların sorumluluğu uygulamayı yapana aittir.

Önemli not :

Ürünün garantisinden faydalanılabilmesi için montajın yetkili servis tarafından yapılması gerekmektedir.

Garanti süresi boyunca cihaza yetkili servis dışında müdahale edilmemesi gerekmektedir.

Hava perdesi ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İmalatçı veya İthalatçı firmalar bu süre içerisinde cihazların bakımını ve onarımını yapma, yedek parçalarını sağlamak zorundadır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

- *- Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliğini artıracaktır.
- *- Hava perdesinin çalışması için gerekli voltaj değerlerinin düzenli olması elektrik tüketimini azaltır.
- *- Hava perdesinde teknik özelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullanılması cihazın enerji tüketimini azaltacaktır
- *- Hava perdesinin düzenli bakımlarının yapılması enerji tüketimini azaltacak ve ürünün kullanım ömrünü uzatacaktır.
- *- mevsim geçişlerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tüketimini azaltacaktır

12. İMALATÇI VE İTHALATÇI BİLDİRİMİ

İMALATÇI FİRMA:

GUANGZHOU RUI LONG ELECTRICAL
APPLIANCE LTD.

Huacheng Market East, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou
Tel/fax: 8620 81985528

İTHALATÇI FİRMA:

OAC İKLİMLENDİRME A.S.

Gürsel Mh. Nurtaç Cd.

No:71/A Kagıthane-Istanbul-Türkiye

T+90 212 297 2222 F+90 212 297 9702

info@oac.com.tr oac.com.tr

Sürekli yeni ürün çalışmaları nedeniyle cihazların teknik özellikleri ve tasarımında önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

TEKNİK SERVİS MERKEZİ

Gürsel Mh. Nurtaç Cd.

No:71/A Kagıthane-Istanbul-Türkiye

T+90 212 246 22 22 F+90 212 247 53 73

Email: servis@olefini.com.tr servis@oac.com.tr

*-Baskıdan kaynaklanan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.

TÜKETİCİ HAKLARI

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.


(5) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

(6) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere , üretici,ithalatçı firma yetkili bayi ve yetkili servis istasyonları garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye,posta,kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.

(7) Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirimle ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.”



Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması

Bu işaret tüm AB ülkelerinde bu ürünün evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz bir şekilde atılarak çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek amacıyla kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için lütfen sağduyulu şekilde ürünlerin geri dönüştürülmelerini sağlayın. Kullandığınız cihazı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. İlgili kişiler bu ürünü çevresel güvenlik ve geri dönüştürme amacıyla alabilirler.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

	FİRMA ADI	ADRES	İLÇE	İL	YETKİLİ	TELEFON	GSM
1	TOROS KLİMA	Toros Mah. 73 Sk. Barış Apt. Altı No:18/C	MERKEZ	ADANA	EVREN ÖZKUTLU	0 322 233 00 04	0 533 489 03 90
2	BİZİM SERVİS	Kenan Evren Bulvarı Girişi Kiler Market Arkası	ÇUKUROVA	ADANA	MEHMET ELİTAŞ	0 322 235 34 34	0 533 777 87 61
3	ÖZEL MEKANİK	Döşeme Mah. Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı 60097 Sokak Çiğdem Apt. Zemin Kat	SEYHAN	ADANA	ÖZKAN ÖZEL	0 322 435 75 80	0 533 659 68 08
4	KESKİN KLİMA	Güzelyalı Mah. 81185 Sk. Hazar Apt. B Blok 10/A	ÇUKUROVA	ADANA	ORHAN KESKİN	0 322 234 33 61	0 532 426 49 08
5	ERKE İSITMA SOĞUTMA	Yeşilyurt Mah.70647 Sk. Süleyman Sezenbay Ap. No:8/B	SEYHAN	ADANA	MUSTAFA BOLAT	0 322 234 52 94	0 542 345 66 36
6	ELKA SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah 112 Sk. Çağlayan Apt. No:21 Zemin Kat	CEYHAN	ADANA	HALİL KAYA	0 541 773 94 95	0 541 773 94 95
7	MAVİ TEKNİK	Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:104	KAHTA	ADİYAMAN	HACI YUSUF DURAN	0 416 726 04 61	0 533 631 04 61
8	AYDIN KLİMA	Alitaşı Mah. Bozbey Yolu No:15	MERKEZ	ADİYAMAN	AYDIN KURT	0 416 213 34 84	0 532 493 87 49
9	YILMAZ SOĞUTMA	Yeni Mah. Necip Fazıl Kısaklırek Cad No:17/A	EMİRDAĞ	AFYON	EMRAH YILMAZ	0 272 441 29 20	0 542 740 68 39
10	ARSLAN TEKNİK	Marulcu Mah Açıkgozolu Sk No:14/B	MERKEZ	AFYON	SEYDİ ARSLAN	0 272 212 66 77	0 543 243 02 00
11	GÜLER ELEKTRİK	29 Ekim Cad. No:10	MERKEZ	AĞRI	LEVENT BUDAK	0 472 215 99 36	0 555 967 33 32
12	ARDA TEKNİK	Şeyh Hamit Mah. Atatürk Bulvarı No:3	MERKEZ	AKSARAY	TAHSİN ÇAVDAR	0 382 214 12 42	0 542 212 14 28
13	VEDAT SOĞUTMA	Pirinçci Cad. İstanbullu Apt. No:56	MERKEZ	AMASYA	VEDAT SARIKOCA	0 358 218 42 46	0 533 775 62 11
14	DENİZ ELEKTRİK	Strazburg Cad. No:14/D	SIHHİYE	ANKARA	ZEKERİYA DENİZ	0 312 232 21 21	0 535 240 60 35
15	KAYA TEKNİK	Huzur Mah. 1134 Sk. 5/C	ÖVEÇLER	ANKARA	ENGİN KAYA	0 312 481 99 88	0 532 261 33 10
16	BERAV KLİMA	Yeni Etik Cad. 158/11	ETLİK	ANKARA	BÜNYAMİN BÜBER	0 312 321 66 01	0 541 415 10 11
17	DEMİR ELEKTRİK	Erzurum Mah. Dumlupınar Cad. No:22/A	ÇANKAYA	ANKARA	TARİK TOKDEMİR	0 312 362 79 09	0 542 728 42 72
18	KİTA SOĞUTMA LTD. ŞTİ.	Balkiraz Mah. Bucak Cad. No:51	MAMAK	ANKARA	RAMAZAN BEKDEMİR	0 312 367 53 00	0 531 373 81 13
19	AKÇA SOĞUTMA	Yunus Emre Cad. Saray Mah. Başkent Hastanesi Tenekeçiler Karşısı	ALANYA	ANTALYA	SEVBAN BEY	0 242 511 00 89	0 535 319 98 85
20	DOĞUŞ KLİMA	Saray Mah. Sugözü Cad. Demka Apt. Altı No:45	ALANYA	ANTALYA	MUSTAFA COŞKUN	0 242 522 57 87	0 533 519 50 55
21	OK-TEK MÜH. LTD. ŞTİ.	Altunkum Mah. 419 Sk. Sıla Apt. No:17/1	MERKEZ	ANTALYA	AHMET ATALAY	0 242 228 32 77	0 555 980 90 03
22	ÜNAL TEKNİK	Altındağ Mah. Dolmacı Apt. No:16/A	MERKEZ	ANTALYA	BEKİR ONUR ÜNAL	0 242 244 09 11	0 532 580 46 75
23	MEKATEK İSITMA SOĞ. SİST.	Altındağ Mah. 169 Sk. No:11/A-B	MERKEZ	ANTALYA	TAHİR BABACAN	0 242 248 31 14	0 543 463 03 08
24	ÇETİN SOĞUTMA	A. Hisar Mah. Orhangazi Cad. 4606 Sk. No:14	MANAVGAT	ANTALYA	MEMİŞ ÇETİN	0 242 742 18 16	0 532 243 64 68
25	TUEM TEKNİK	Gökyaşı Mah. İlkokul 6. Sk. No:9/A	DEMRE	ANTALYA	EMİN TAŞ	0 242 871 65 55	0 555 964 83 55
26	HK MÜHENDİSLİK	Uluç Mah. 24. Cad. Arslanlıkıç Ap. No:20/A	KONYAALTI	ANTALYA	HAYANA KÜPCAN	0 242 311 21 15	0 541 505 20 75
27	BİLAL TEKNİK	İstiklal Mah. Terminal Sk. No:13/A	GAZİPAŞA	ANTALYA	BİLAL AKAY	0 242 572 44 58	0 555 763 00 32
28	HASKAR KLİMA	Güvenlik Mah. Mimar Sinan Cad. Atahan Apt No:8/B	MERKEZ	ANTALYA	HASAN KARAKAYA		0 535 330 21 71
29	KAAN TEKNİK İSITMA	Meydan Mah. Narenciye Sk.No:11/A	KUMLUCA	ANTALYA	HÜSEYİN ZAHMACIOĞLU	0 242 887 73 03	0 507 356 73 03
30	SEÇKİN SOĞUTMA	Ayanoglu Mah. 1817 Sk. No:4	KEPEZ	ANTALYA	SEÇKİN SARICA	0 242 417 64 54	0 532 405 97 32
31	TÜRKÖZ SİHHİ TESİSAT MAL.	Yıldız Mah. Çakırlar Cd. 233 Sk. Güllay Ap. 2/B	MURATPAŞA	ANTALYA	SADIK GÜNAÇ	0 242 346 94 18	0 544 637 47 28
32	GÖK KLİMA	Pınarlı Mah. Atatürk Bulvarı No:63/1A	AKSU	ANTALYA	MEHMET GÖK	0 242 462 28 45	0 542 848 99 72
33	A KLİMA	Yeni Mah. Ali İzzet Begoviç Cad. Aksoy Apt No:71/A	KEPEZ	ANTALYA	ALİ KUYUMLU	0 242 344 64 45	0 532 681 82 80
34	ATA TEKNİK KILMA VE UYDU SİST.	Orta Mah. Gedik Cad.10-16 Z 102	SERİK	ANTALYA	AHMET ZİHNİ ERKAYA	0 242 712 55 56	0 507 468 66 19
35	ÖZDOĞRU TEKNİK	Üçgen Mah. 111. Sk. Ahmet Büyükduman Apt. No:2/28 D	MURATPAŞA	ANTALYA	EMRAH ÖZDOĞRU	0 242 248 07 02	0 535 815 77 27
36	GÖKSAN İKLİMLENDİRME	Habibler Mah. 5624 Sk. Hacı Ayşe Apt No:17/6	KEPEZ	ANTALYA	SÜLEYMAN GÖK	0 242 361 37 11	0 544 217 85 18
37	ANTTEK İSITMA SOĞUTMA	Cumhuriyet Bulvarı No:108/B	KEMER	ANTALYA	ÇETİN ERDOĞAN	0 242 814 74 97	0 532 796 10 32
38	İLHAN KLİMA	Fener Mh. Bülent Ecevit Bulv. Yüksek Temel Apt. A Blk. No:37/A	MURATPAŞA	ANTALYA	İLHAN UĞ	0 242 243 48 22	0 542 524 98 29
39	YEŞİLOVA İKLİMLENDİRME	Karşıyaka Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:30/b	KEPEZ	ANTALYA	SÜLEYMAN YEŞİLOVA	0 242 237 37 47	0 536 395 12 36
40	ÖZTAŞ İSITMA VE SOĞUTMA	Yurttaş Saray Cad. No:12 Halitpaşa Cami Yanı	MERKEZ	ARTVİN	ALİ ÖZDEMİR	0 466 212 73 70	0 532 235 93 47
41	GÜNGÖR SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah. M. Paşa Cad. No:55/A	MERKEZ	AYDIN	NUSRET GÜNGÖR	0 256 225 62 62	0 530 519 19 26
42	ADA TEKNİK	Turgut Özal Bulvarı Akçöl Apt. No:9/B	KUŞADASI	AYDIN	KADIR DÜZEN	0 256 612 45 25	0 533 433 38 97
43	KARAKAŞ İSITMA SOĞUTMA SİST.	Cumhuriyet Mah. İnönü Bulv. No:168/A	DİDİM	AYDIN	HÜSEYİN KARAKAŞ	0 256 811 50 01	0 543 255 48 84
44	TESTAŞ İSITMA	Güzelhisar Mah. Kıbrıs Cd. No:89	EFELER	AYDIN	TUNCAY TOSUN	0 256 214 87 70	0 552 768 84 28
45	AYAZ KLİMA	Turan Mah Fevzi Çakmak Cad. No:9	NAZİLLİ	AYDIN	ALİ GÜMÜŞ	0 256 312 48 49	0 541 515 28 70
46	EMYL TEKNİK	Kayabey Mah. Laleli Sk. No:3/A	MERKEZ	BALIKESİR	YILMAZ YEŞİL	0 266 239 39 68	0 542 204 94 70
47	BATİ TEKNİK	Akmcılar Mah. Kepsut Cad. No:19/C	KARESİ	BALIKESİR	BÜLENT İMREN	0 266 249 19 44	0 533 259 29 40
48	İSOTEM SERVİS	Orta Mah. Topçukonağı Cad. No:10	MERKEZ	BARTIN	CAN MUTLU	0 378 227 18 28	0 542 324 50 97
49	GÜNALTAYLAR SOĞUTMA	S.S Töptancılar Sitesi A/5 Blok No:9	GEÇENKÖYÜ	BARTIN	KADİR GÜNALTAI	0 378 227 56 47	0 532 139 47 04
50	HUZUR SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah. 5.Cad 1508 Sk. No:1	MERKEZ	BATMAN	SELİM BEY	0 488 213 54 11	0 533 310 00 15
51	BAYER PETROL NAKLİYE İNŞAAT İKL. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Pazaryeri Mah. Kıbrıs Şehitleri Bulvarı No:257	MERKEZ	BATMAN	BAYER KIZIL		0 542 588 75 72
52	PINAR SOĞUTMA	Yenişehir Mah. Haydar Ünsal Cad. Buket Sk. No:15/A	MERKEZ	BİNGÖL	MUHAMMED PINAR	0 426 214 11 91	0 543 592 85 20
53	SOLMAZ SOĞUTMA	Şemsi Bitlis Mah. Nur Cad. No:1	MERKEZ	BİTLİS	MURAT SOLMAZ	0 434 226 04 98	0 537 476 50 77
54	KIZILATEŞ ENDÜSTRİYEL	Saray Mah. Orduvehi Cad.No:2	TATVAN	BİTLİS	HAKAN KIZILATEŞ		0 507 835 82 52
55	DENİZ ELEKTRİK	İzzet Baysal Cad. No:265	MERKEZ	BOLU	EMİN AKSOY	0 374 217 18 17	0 532 245 45 25
56	AKÇAY BOBİNAJ	Üçdibek Mah. Atabey Cad. No:35/A	MERKEZ	BURDUR	NURİ AKÇAY	0 248 234 52 46	0 542 803 66 18
57	ARTI ENERJİ	Selimzade Mah. Arabacılar Sk. No:4/A	YILDIRIM	BURSA	ARİF KANDAZ	0 224 327 19 96	0 535 414 52 67
58	MARMARA SOĞUTMA	Namazgali Mah. Narlı Sk. No:17/B	YILDIRIM	BURSA	SEDAT BEY	0 224 326 43 55	0 541 326 43 55
59	ALTAY İKLİMLENDİRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Sinan Bey Mah. Murat Cad. No:44/A	İNEGÖL	BURSA	MESUT ALTAY	0 224 711 44 11	0 532 405 66 36
60	ÖZÇELİK SERVİS	Cevatpaşa Mah. M.Veli Bey Sk. No:28/B Delta Apt.	MERKEZ	ÇANAKKALE	MEHMET ÖZÇELİK	0 286 217 44 94	0 555 860 11 55
61	GÜNGÖR TEKNİK	Gsp Mah. 26 Kasım Cad. No:3/D	GELİBOLU	ÇANAKKALE	UFUK GÜNGÖR	0 286 566 40 99	0 532 342 95 77
62	ÇİHAN TEKNİK	Buğday Pazarı Mah. Atatürk Bulvarı Anıl Apt No:4	MERKEZ	ÇANKIRI	ÇİHAN ASLAN	0 376 212 29 16	
63	EYMEN TEKNİK	Cumhuriyet Mah. Kapalı Sk. No:8/C	MERKEZ	ÇANKIRI	MUSTAFA ÖZTÜRK	0 376 212 15 25	0 537 394 54 83
64	ZİRVE İSITMA SOĞUTMA	Uluçavak Mah. Osmançık Cad. No:176/A	MERKEZ	ÇORUM	AHMET AKSOY	0 364 224 07 24	0 507 642 14 44
65	TEKNİK KLİMA SERVİSİ	1. Sanayi Sitesi 159 Sk. No:3	MERKEZ	DENİZLİ	SERDAR GÜLHAN	0 258 264 14 12	0 536 316 54 37
66	KALFASAN LTD. ŞTİ.	Kurt İsmail Paşa 7.Sk. No:11/B	YENİŞEHİR	DIYARBAKIR	MUSTAFA BOZOKALFA	0 412 224 72 14	0 533 206 95 55
67	CAN İKLİMLENDİRME	Peyas Mah. 523. Sk. Nur Fidan Sitesi B Blok 3/E	KAYAPINAR	DIYARBAKIR	NECMETTİN ERİMAN	0 412 290 45 75	0 505 843 27 00
68	HIZLI SERVİS	Nusretin Mah. Hüseyin Remzi Sok No:4/A	MERKEZ	DÜZCE	OSMAN ÇİÇEK	0 380 512 26 00	0 533 310 99 96
69	ŞEN ELEK. LTD. ŞTİ	Cumhuriyet Cad. Ersoylu Ap. No:6/B	KEŞAN	EDİRNE	RECEP GÜNER	0 284 714 20 65	0 533 818 88 49
70	GÖLEMEK İSITMA SOĞ.	Uzunaldırım Cad. Altay-4 Apt. No:25/A	AYŞEKADIN	EDİRNE	SERKAN GÖLEMEK	0 284 225 07 60	0 533 512 51 19
71	TEKNO ELEKTRİK	Fatih Mah. Ümrân Akkan Cad Kuşeyler Sitesi Doğan Apt. No:2	MERKEZ	EDİRNE	İRFAN KARACA	0 284 213 53 73	0 530 221 69 71
72	TUNCER TEKNİK	Sanayi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:82/A	MERKEZ	ELAZIĞ	SADULLAH TUNCER	0 424 224 37 57	0 539 303 25 90
73	FIRAT TEKNİK TİCARET	İnönü Mah. Merkez Çarşı 5. Sk. No:63	MERKEZ	ERZİNCAN	ÇETİN POLAT	0 446 224 44 45	0 532 496 76 73
74	UZMANLAR KLİMA	İnönü Mah.7. Sk. No:44	MERKEZ	ERZİNCAN	ORHAN ÖZYALÇIN	0 446 224 47 24	0538 511 35 70
75	TAVLAŞOĞLU SOĞUTMA	Gez Mah. Samih Kocal Cad. İnanoglu Ap. No:20	YAKUTİYE	ERZURUM	ZEKİ TAVLAŞOĞLU	0 442 238 83 83	0 533 376 97 51
76	GÜLLÜCE MEKANİK	Lalapaşa Mah Uzun Sok No:4	YAKUTİYE	ERZURUM	SADİ GÜLLÜCE	0 541 213 23 01	0 541 213 23 01
77	ARTI SERVİS	Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Cad. No:20/B	MERKEZ	ESKİŞEHİR	HARUN KOKAKAYA	0 222 233 46 00	0 505 962 26 92
78	BEŞEL MÜHENDİSLİK	Orhangazi Mah. 6636 Sk No:1	ODUNPAZARI	ESKİŞEHİR	SERHAT ÇELİK	0 222 228 16 64	0 543 795 17 21
79	KRISTAL CAM LTD. ŞTİ.	Karagöz Mah. Karanfil Sk. No:18/A	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP	MAHMUT SAFOĞLU	0 342 231 02 47	0 532 265 88 05

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

80	ALP SOĞUTMA	Boyacı Mah. Demirliğane Cad. No:11/C	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP	ASEF ALPDOĞAN	0 342 232 91 94	0 535 566 10 99
81	KARŞAN SOĞUTMA SANAYİ	Sarıgüllük Mah. Zübeyde Hanım Blv. 5/B	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	HAYRİ KİMYA	0 344 339 88 01	0 533 637 45 07
82	İKLİM KLİMA	Gazi Mah. Ömer Asım Aksoy Cad. No:53/A	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	MEHMET KIYANÇIÇEK	0 342 339 99 00	0 532 295 11 31
83	AK ERHAN SOĞUTMA	H. Mikat Mah. Salim Sk. No:9/B	MERKEZ	GİRESUN	AŞKI KONAL	0 454 212 19 76	0 532 760 84 86
84	EL-PA İNŞ. ELEK.	Altay Cad. Ptt Başmüdürlük Yarı Boyner Ap. No:2	MERKEZ	HAKKARİ	SÜLEYMAN YAŞAR	0 438 211 53 23	0 532 701 68 39
85	BAŞKARLAR TEKNİK	R. Tayyip Erdoğan Bulvarı No:11/B	KIRIKHAN	HATAY	HÜSEYİN BAŞKAR	0 326 345 43 38	0 532 374 50 23
86	YÜCE SOĞUTMA	Armutlu Mah. 23. Sk. Akbaylar Sit. 1. Blok Mustafa Kemal Akbay İlkokulu Yanı	ANTAKYA	HATAY	ÖZCAN YÜCE	0 326 214 65 07	0 533 523 37 15
87	ÖZ ÖNCÜ İSITMA SOĞ.	Cumhuriyet Mah. I. İnönü Cad. Sabit Apt. Zemin Kat No:161/B	İSKENDERUN	HATAY	EDİP ÖNCÜ	0 326 613 60 52	
88	DOĞRU TEKNİK	Cumhuriyet Cad Genç Bir Apt No:76	ANTAKYA	HATAY	YAKUP DOĞRU	0 326 227 71 25	0 539 357 02 78
89	NUR İŞ İSITMA SOĞUTMA	Yeni Sanayi Sitesi 322 Sokak No:36	İSKENDERUN	HATAY	KENAN AKARÇAY		0 537 958 03 82
90	ÖNDER İSITMA	İstiklal Mah. Atatürk Cad. Güven Sok. No:6	PAYAS	HATAY	AHMET HİLMİ ÖNDERDEN	0 326 755 77 99	0 542 566 23 53
91	PARLAK TEKNİK	Topçular Cad. No:34	MERKEZ	İĞDIR	İBRAHİM PARLAK	0 476 227 47 51	0 544 292 50 00
92	İĞDIR SOĞUTMA	Bağlar Mah Mehmet Akif Cad. No:57	MERKEZ	İĞDIR	EDİP EMRE ŞERİATİ	0 476 226 44 41	0 542 397 92 46
93	ÖZTEKİN BUZDOLABI	Yeni Antalya Yolu Üzeri Gülsever Apt. Altı No:29	MERKEZ	İSPARTA	FARUK TEKİN	0 246 223 49 86	0 532 431 14 58
94	DERİN SOĞUTMA LTD. ŞTİ	Kuloğlu Mah. Ağa Hamamı Cad. No:27 Cihangir	BEYOĞLU	İSTANBUL	RECAİ DERİN	0 212 245 35 79	0 532 241 55 96
95	NAZAR SERVİS	Galip Bey Cad. F. Alyanak Ap. No:67/4 Altuntepe	KÜÇÜKYALI	İSTANBUL	FEYZULLAH YILMAZ	0 216 388 51 92	0 535 304 89 23
96	ÖZ KLİMA TİCARET	Mevlana Mah. Anafartalar Cad. Serhat Sk. No:3	ATAŞEHİR	İSTANBUL	KEMAL AYDIN	0 216 471 27 76	0 533 517 38 18
97	ÖZDEN KLİMA	Mahmut Şevket Paşa Mah. Ercan Sk. No:7/B Okmeydanı	ŞİŞLİ	İSTANBUL	AYDIN BEY	0 212 361 55 37	0 532 431 29 30
98	YALÇIN TEKNİK	Şirintepe Mah. Gümtüşhane Cad. Aşıyan Sk. No:53/A	KAĞITHANE	İSTANBUL	BÜLENT YALÇIN	0 212 280 86 21	0 535 678 80 73
99	ÇÖZÜM SOĞUTMA	Sanayi Mah. Malazgirt Cad. Çınar Sk. No:62	GÜNGÖREN	İSTANBUL	HAKAN ERDOĞAN	0 212 502 57 64	0 532 452 10 74
100	KLİMART MÜH. LTD. ŞTİ.	Reşit Paşa Cad. Dadaloğlu Sk. No:36/C	ÜMRANIYE	İSTANBUL	YALÇIN ONGUN	0 216 461 12 45	0 535 461 12 45
101	TABİAT KLİMA	Dumlupınar Mah. Demirciler Cad. Sevap Sk No:2	ÜMRANIYE	İSTANBUL	MUSTAFA ÇELİK	0 535 233 72 11	0 532 233 72 11
102	AVRUPA İKLİMLENDİRME	Kayabaşı Mah. İstiklal Cad. No:270	BAŞAKŞEHİR	İSTANBUL	MÜMİN ERCAN	0 212 691 07 08	0 542 221 19 71
103	MEGA PLUS	Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı 208. Sk. No:10	BEYLİKDÜZÜ	İSTANBUL	RAMAZAN TIRYAKI	0 212 543 10 28	0 535 594 23 98
104	LİDER MÜHENDİSLİK	Cemil Meriç Mah. İstiklal Cad. No:125	ÜMRANIYE	İSTANBUL	ŞAHİN KARATAŞ	0 216 611 39 79	0 532 599 17 97
105	AYRICA KLİMA LTD. ŞTİ.	Cumhuriyet Mah. Esat Paşa Cad. No:62	ÜSKÜDAR	İSTANBUL	ESAT AYRICA	0 216 461 76 72	0 506 834 75 54
106	SOYDAN TEKNİK	Derviş Ali Mah. Nurtin Tekke Sk. No:12/A	FATİH	İSTANBUL	HACI AHMET SOYDAN	0 212 635 31 34	0 532 501 82 92
107	BBS MEKANİK	Atatürk Mah. Atatürk Cad. Sazlı Sokak No:2/B	SANCAKTEPE	İSTANBUL	AYDIN NAYIR	0 216 622 58 59	0 532 431 29 30
108	USTA OĞLU KLİMA HAVALANDIRMA	Zeynepkamil Mah. Balçılar Yokuşu No:13/A	ÜSKÜDAR	İSTANBUL	İSMET USTA	0 216 532 60 11	0 535 704 93 22
109	DAĞLI KLİMA	Ahmet Yesevi Mahallesi İmamiazam Caddesi No:93/A	PENDİK	İSTANBUL	DİLEK DAĞLI	0 216 494 15 16	0 542 286 55 71
110	ELİT KLİMA-VOLKAN YAZICI	Cumhuriyet Mah. Dınçer Sk. No:4/B	ÜMRANIYE	İSTANBUL	VOLKAN YAZICI	0 216 412 56 84	0 532 234 66 19
111	HAS MEKANİK	Veysel Karani Mah. Ulugazi Cad No:71/A	SANCAKTEPE	İSTANBUL	HASAN KÖMÜRCÜOĞLU	0 216 498 77 78	0 532 268 18 37
112	EKİP KLİMA İSITMA SOĞUTMA	Sapanbağları Mah. Şehit Kubilay Sk. No:2	PENDİK	İSTANBUL	AYDIN TURAN	0 216 390 11 37	0 533 144 38 25
113	LİDER TEKNİK	Şehit Muhtar Mah. Altın Bakkal Sk. No:22/1	BEYOĞLU	İSTANBUL	FATİH İBRAHİMOĞLU	0 212 241 61 61	0 533 771 34 61
114	MONO MEKANİK	Çamlık Mah. İkbal Cd. Zerrin Sk. No:13/A	ÜMRANIYE	İSTANBUL	MURAT ŞEN	0 216 594 19 99	0 532 281 37 74
115	KTS İKLİMLENDİRME	Mehmet Akif Ersoy Mah 1918 Sk. No:10/1	ESENYURT	İSTANBUL	HALİL KASIMOĞLU	0 533 205 08 33	0 533 205 08 33
116	TEKNİK SERVİS	Atatürk Mah. 1023sk No:3	SELÇUK	İZMİR	BAHTİNUR HATİPOĞLU	0 232 892 28 27	0 542 645 21 56
117	EGE TEKNİKEL KLİMA	Adem Yavuz Cad. No:166/A	GÜLTEPE	İZMİR	SEDAT BALLIK	0 232 433 14 00	0 532 714 07 77
118	GÜNEY ELEKTRONİK	3879 Sk. No:13 Eski İzmir	KAABAĞLAR	İZMİR	ŞEFİK ERİŞİK	0 232 271 46 86	0 536 241 22 80
119	KARŞIYAKA KLİMA	1836 Sk. No:2/B	KARŞIYAKA	İZMİR	SALİH BOYRAZ	0 232 372 13 67	0 507 286 59 30
120	TURA İKLİMLENDİRME	Kemal Paşa Mah. İnönü Cad. No:32-34/A	MENDERES	İZMİR	CÜNEYT TURA	0 232 782 20 72	0 555 566 46 17
121	UZMAN KLİMA	Atatürk Mah. Ressam Avni Arbaş Cad. No:6/D	FOÇA	İZMİR	ÜMIT ASLAN	0 232 812 50 05	0 542 275 18 64
122	9 EYLÜL KLİMA	Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:93-1/B Özkanlar	BORNOVA	İZMİR	AHMET DÖNMEZ	0 232 348 72 81	0 532 394 27 18
123	AKSU İKLİMLENDİRME	Anafartalar Mah. Şehit Lütfi Bingöl Cad No:4/A	ÖDEMİŞ	İZMİR	YUSUF AKSU	0 232 546 26 45	0 545 678 35 55
124	ADA SOĞUTMA - MEHMET BÖK	Mitat Paşa Mah. Günalp Varol Cd No:3/A	BAYINDIR	İZMİR	MEHMET BÖK	0 232 581 69 88	0 532 227 03 51
125	TOLGA KLİMA	Bozyaka Mah. 3122 Sk N:23/b	KARABAĞLAR	İZMİR	TOLGA KAPAN	0 232 255 17 71	0 530 937 80 91
126	DENİZ TEKNİK SERVİS	Alaçatı Mah.16000 Sokak 5-A	ÇEŞME	İZMİR	RIFAT DENİZ	0 232 716 70 05	0 545 725 32 24
127	ZİRVE TEKNİK	Hürriyet Mah. Namık Kemal Cad. No:101/A	ŞİRİNYER	İZMİR	HAKAN ÇALIKUŞU	0 232 231 96 66	0 533 268 29 00
128	ÖZKAY SERVİS PROJE	Osmangazi Mah. Dumlupınar Cd.183 B	BAYRAKLI	İZMİR	TEVFİK YARPUZ	0 232 446 90 78	0 532 512 76 73
129	MFG MÜH. LTD. ŞTİ.	Orhan Gazi Mah. Adnan Menderes Bulvarı Beyza Ap. Altı No:35/A	MERKEZ	K.MARAŞ	FATİH GÜRÜN	0 344 221 11 50	0 532 643 72 93
130	ÖZDEMİR ELEKTRİK	Kümbet Mah. Hacı Esat Efendi Cad. No:39	ELBİSTAN	K.MARAŞ	TURABİ ÖZDEMİR	0 344 413 13 65	0 542 289 51 92
131	GEMCİ KLİMA	Şekerdere Cad. Adnan Menderes Bulvarı Beyza Ap. No:35/B	MERKEZ	K.MARAŞ	AHMET GEMCİ	0 344 223 27 60	0 532 677 64 64
132	PEKER SOĞUTMA	Kayabaşı Fevzi Çakmak Mah. Gül Sk. No:3/B	MERKEZ	KARABÜK	MEHMET PEKER	0 370 415 00 35	0 532 271 54 47
133	İNAN SOĞUTMA	Kirişi Mah. İbrahim Karan Cad. No:2/I	MERKEZ	KARAMAN	TALİP İNAN	0 338 214 79 44	0 542 768 40 45
134	ÖZ AS SOĞUTMA	Abbas Mah Mut Cad. No:82/A	MERKEZ	KARAMAN	İBRAHİM SOYSAL	0 338 214 56 74	0 542 690 57 79
135	YAVUZ SOĞUTMA SAN.	İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. No:171/I	MERKEZ	KARS	ALİ YAVUZ	0 474 223 80 39	0 533 339 13 91
136	DOSTELİ SOĞUTMA	Dr. Halil Erdoğan Cad. No:20	MERKEZ	KARS	AYHAN SURAL	0 474 212 33 19	0 544 248 48 61
137	BAFF GROUP TEKNİK HİZMETLER	İnönü Mah. İlgaç Sokak Elmas Apt.no:68/A	MERKEZ	KASTAMONU	KENAN AKBIYIKOĞLU	0 366 215 43 47	0 541 646 61 42
138	ERCİYES SOĞUTMA	Yeni Mah. Hıfya Cad. Okur Ap. 10/A	MERKEZ	KAYSERİ	MUSTAFA KOÇER	0 352 339 56 96	
139	UZMAN SOĞUTMA	Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:8/E	KOCASİNAN	KAYSERİ	NURETTİN HATTATİOĞLU	0 352 232 21 63	0 532 254 66 39
140	AKIN İSİ SOĞUTMA	Küçük Mustafa Mah. Sokullu Cad. 15/A	MELİKGAZİ	KAYSERİ	MUSTAFA AKIN	0 352 336 38 52	0 541 834 31 14
141	İŞİK SOĞUTMA	Gürler Mah. Millet Cad. No:141/F	MERKEZ	KIRIKKALE	MUSTAFA İŞİK	0 318 225 25 00	0 546 421 28 10
142	MUTLU İSITMA SOĞ. LTD. ŞTİ.	Fevzi Çakmak Bulvarı Işıklar Ap. No:29/1 D:1 K:1	MERKEZ	KIRKLARELİ	MUTLU KONAT	0 288 214 67 66	0 542 526 58 17
143	UZMAN TEKNİK	Yeni Mah. Fatih Cad. 3.Ara Sk. No:15/C	LÜLEBURGAZ	KIRKLARELİ	NAZİM ÇOTUK	0 288 417 16 86	0 537 686 40 15
144	HEDEF İKLİMLENDİRME	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:16	LÜLEBURGAZ	KIRKLARELİ	ÖZLEM AKCİN	0 288 413 08 87	0 533 369 32 28
145	ÖZCAN EREN BSH SERVİS	Hamidiye Mah. İstasyon Cad. Yıldız Apt. No:1/B	BABAESKİ	KIRKLARELİ	ÖZCAN EREN	0 288 512 32 48	0 532 614 12 26
146	EFŞANE ELEKTRONİK	Medrese Mah 58. Sok Çiçek Apt. No:4	MERKEZ	KİRŞEHİR	CEMAL YÖNLÜ	0 386 212 83 48	0 532 681 35 91
147	ALMEKA İKLİMLENDİRME	İsmet Paşa Mah. Nemika Cad. No:14	MERKEZ	KİLİS	ÖKKEŞ HADİ OĞUZ	0 348 822 22 22	0 543 455 72 94
148	KAR TEKNİK	4 Temmuz Mah Amiral Cad No:37/B	KARAMÜRSEL	KOCAELİ	ABDULVAHAP DOĞAN	0 262 454 34 34	0 532 542 79 11
149	TAHSİNOĞLU TEKNİK	Yenişehir Mah. Gmık Bulvarı No:123/B	İZMİT	KOCAELİ	SEZER TAHSİNOĞLU	0 262 322 33 72	0 532 236 52 94
150	ACAR TEKNİK	Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:62-A	BEKİRPAŞA	KOCAELİ	ÖMER ACAR	0 262 324 26 44	0 543 461 75 31
151	SEÇKİN SOĞUTMA LTD. ŞTİ.	Kadıköy Mah. Atatürk Cad. Güzide Apt. No:12	MERKEZ	KOCAELİ	SİBEL SEÇKİN	0 262 322 40 24	
152	GEBZE KLİMA	M. Paşa Mah. 713 Sokak No:3/A	GEBZE	KOCAELİ	MUSTAFA ÖZSOY	0 262 646 57 26	0 535 529 26 83
153	AYARŞAN SOĞUTMA	Nakiboğlu Mah. Ahneven Sk. No:3/A	KARATAY	KONYA	ADEM AYAR	0 332 352 51 52	0 532 509 00 90
154	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	Feritpaşa Mah. Nişantaş Sk. Yıldırım Ap. Altı No:27/A	SELÇUKLU	KONYA	AHMET ERTUĞRUL	0 332 238 33 99	0 532 762 27 72
155	ETS BEYAZ EŞYA VE KLİMA SERVİSİ	Ferhuniye Mah. Aligay Sokak No:4/B	SELÇUKLU	KONYA	MUHAMMET ERTUĞRUL	0 332 238 33 97	0 532 130 39 37
156	DENİZ SOĞUTMA	Akşemsettin Mah. Timurtaş Sok.2/A	SELÇUKLU	KONYA	MEHMET AKTAN	0332 246 20 25	0 537 276 74 86
157	ERKAN YAPI TASARIM LTD. ŞTİ.	Selvi Mah. Selvi Sk. Gültaş İş Hanı No:64	MERKEZ	KÜTAHYA	KASIM ERKAN	0 274 216 18 56	0 532 357 56 83
158	UZAY SOĞUTMA	Gençlik Mah.Baran Sokak İbrahim Alçın Apt No:21/A	KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	UZAY ÇITAK	0 288 413 01 39	0 535 896 04 82
159	İSK İKLİMLENDİRME	K. Mustafa Paşa Mah. İpecki Sk. Ali Orhan Ap. 18/A	BATTALGAZİ	MALATYA	FAHRİ KAİNAT TEKİN		0 535 256 70 81

160	ÖGE MÜHENDİSLİK	Kurtuluş Mah. Nazım Yavuz Cad. No:3/1	SOMA	MANİSA	ERKAN BAKIR	0 236 612 91 00	0 535 489 24 74
161	SPL. TEKNİK SOĞUTMA	Altay Mah. Sevinç Sokak No:45/A	TURGUTLU	MANİSA	GÜNGÖR AKKAŞ	0 236 313 13 14	0 532 413 55 23
162	MGS KLİMA	Güneş Mah Gürsel Cad. Öz Doğan Apt No:150/A	SALİHLİ	MANİSA	GÖKHAN ASLAN	0 541 594 33 84	0 541 594 33 84
163	ŞEYHAN SOĞUTMA	Şahkulu Bey Cad. No:15 / B	KIZILTEPE	MARDİN	AHMET ATAN	0 482 312 73 65	0 544 482 29 61
164	ÖZ ÇİÇEK BEYAZ EŞYA	Batman Yolu Üzeri Üzeri Çağdaş Lokantası Yanı	MİDYAT	MARDİN	MURAT KARAGÜN	0 482 464 01 59	0 533 027 56 11
165	AYDIN SOĞUTMA	Koçhisar Mah. Ersoylu Cad. No:12/B	KIZILTEPE	MARDİN	ABDURRAHMAN AYDIN		0 544 546 86 12
166	CAN KLİMA MERKEZİ	Şehit İshak Mah. Atatürk Cad.cetvel Yolu Atasayar Ap.alın 1/C	TARSUS	MERSİN	HÜSEYİN YILMAZ	0 324 627 26 62	0 532 408 29 70
167	KLİMA MARKET	Merkez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:15/b	ERDEMLİ	MERSİN	ÜMIT İLKAYAZ	0 324 515 47 21	0 532 440 44 48
168	ASLAN SOĞUTMA	Akarca Mah. 2.Cad. 49/A	ANAMUR	MERSİN	MURAT ASLAN	0 324 814 16 17	0 531 985 99 75
169	ASYA SOĞUTMA	Bahçelievler Mah. Fatih Apt.1803 Sk. No:24/B	YENİŞEHİR	MERSİN	NURETTİN ERVÖZ	0 324 327 54 01	0 530 964 90 89
170	ÇINAR TEKNİK SERVİS	Menteş Mah. 2598 Sk. No:17	YENİŞEHİR	MERSİN	MESUT CİN	0 324 336 10 22	0 507 269 19 77
171	ERCİYES KLİMA	Cumhuriyet Mah.1618 Sk. No:13/D	YENİŞEHİR	MERSİN	HALİL ACUN	0 324 326 47 03	0 532 692 76 90
172	TEKELİ SOĞUTMA	Merkez Mah. Karanfil Sk. Sevgi Apt. No:1	BOZYAZI	MERSİN	SEDAT GÜNEŞ	0 324 851 34 14	0 545 845 57 81
173	ACAR İKLİMLENDİRME	Cumhuriyet Mah İsmet İnönü Bulvarı No:95/A	YENİŞEHİR	MERSİN	ARZU ACARLAR	0 324 327 12 13	0 541 280 01 01
174	4 MEVSİM İKLİMLENDİRME	Bahçelievler Mah 16. Cadde Serpin Site B Blok No:51	YENİŞEHİR	MERSİN	CEMAL KURİŞ		0 507 68 361 61
175	KARACA SOĞUTMA	Gazi Mah. Toros Cad. No:27/2	SİLİFKE	MERSİN	SÖFYAN KARACA		0 543 687 65 85
176	KOÇ İKLİMLENDİRME	Merkez Mah. Özel İdare Sk. No:1/B	ERDEMLİ	MERSİN	EMİN KOÇ		05 32 579 22 08
177	YÖRÜK KLİMA	Portakal Mah. 80003 Sok No:1/A	TOROSLAR	MERSİN	MUSTAFA TAŞ	0 535 239 89 54	0 535 239 89 54
178	AYDIN TEKNİK SOĞUTMA	Çıldır Mah. 105 Sk. Denizelli Ap. No:6/B	MARMARİS	MUĞLA	RAMAZAN AKBABA	0 252 412 39 49	0 536 501 72 41
179	UZMAN KLİMA TEKNİK	Mehmet Anıt Cad. Anıt İş Merkezi 3/C Turgutreis	BODRUM	MUĞLA	ÖZER KARABULUT	0 252 382 51 71	0 532 693 53 08
180	ŞENTÜRK SOĞUTMA	Hacı İlyas Mah. Soda Sk. No:16/C	MİLAS	MUĞLA	MEHMET EMİN ŞENTÜRK	0 252 513 32 17	0 532 504 96 26
181	AYDIN BOBİNAJ	Müşak Bey Mah. İbrahim Okayay Sk. No:3/3	MERKEZ	MUĞLA	AYDIN YAYLA	0 252 214 58 45	0 542 523 22 39
182	SİSTEM SOĞUTMA	Atatürk Caddesi 4. Sk. No:11/A	DALAMAN	MUĞLA	UGUR KARAKURT	0 252 692 26 36	0 541 222 92 82
183	TATKAR SOĞUTMA	Yeni Mah. 186. Sk. No:43	YATAĞAN	MUĞLA	MEHMET TURAN TATAR	0 252 572 77 07	0 533 028 80 22
184	EMEK KLİMA	Menteşoğlu Mah Süleyman Demirel Bulvarı No:345/B	FETHİYE	MUĞLA	SERDAR OKULU	0 252 646 71 79	0 532 774 15 69
185	SEYDİKEMER SOĞUTMA	Cumhuriyet Mah İnönü Cad. No:96	SEYDİKEMER	MUĞLA	ADEM KENDİRLİ		0 543 933 03 03
186	DAMLA SOĞUTMA	Çiçekçi Camii Yanı Seferi Sk. No:10	MERKEZ	NEVŞEHİR	SEMAHAT İVEN	0 384 212 17 38	0 532 558 53 72
187	DAMLA SOĞUTMA	Sungur Bey Eski Mütze Cad. Tümer Altı 25/A	MERKEZ	NIĞDE	SERKAN YAVUZKAN	0 388 232 01 59	0 535 939 26 01
188	ASES KLİMA SERVİSİ	Yeni Mah. 303. Sk. No:25/A	MERKEZ	ORDU	SERDAR GÜNLÜ	0 452 212 18 18	0 536 510 04 86
189	YALNIZ SOĞUTMA	M. Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No:465/B	MERKEZ	OSMANİYE	ERKAN YALNIZ	0 328 825 55 90	0 532 131 70 70
190	ÖZTÜRK SOĞUTMA	Raufbey Mah. Musa Şahin Bulvanı No:136	MERKEZ	OSMANİYE	MEHMET ÖZTÜRK	0 328 814 55 52	0 541 228 55 51
191	KAÇKAR ISITMA SOĞ. LTD. ŞTİ.	Mermerdelen Mah. Cumhuriyet Cad. No:49	MERKEZ	RİZE	MURAT YILDIZ	0 464 223 52 52	0 542 313 35 53
192	SARİHAN TEKNİK	Pirilebi Mah. Ziraat Cad. No:15/A	MERKEZ	RİZE	MEHMET ALİ SARİHAN	0 464 213 39 53	0 539 810 26 11
193	DORUK KLİMA	Orta Mah. Keçeci Sk. No:11	MERKEZ	SAKARYA	SERKAN BAKIR	0 264 282 11 46	0 533 255 47 08
194	KLİMART	Orta Mah. Ulus Cad. No:28	ADAPAZARI	SAKARYA	SERKAN ARTAR	0 264 274 35 80	0 542 482 43 94
195	SAM-AKS SOĞUTMA	Çiftlik Mah. Mete Sk. No:24/1	MERKEZ	SAMSUN	KÖKSAL RİZELİ	0 362 231 51 11	0 538 550 93 66
196	ADANUS SOĞUTMA - ÇAĞATAY YANAR	İstiklal Mah. 853. Sk. No:69/A-B-C	ATAKUM	SAMSUN	ÇAĞATAY YANAR	0 362 438 98 97	0 532 690 40 36
197	ŞEN BOBİNAJ	Emir Efendi Mah. Katip Sk. No:5	BAFRA	SAMSUN	TURAN ŞEN	0 362 543 37 87	0 544 543 37 87
198	TARHAN ELEKTRİK	Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. Omur Apt. Altı	MERKEZ	SİRT	YILMAZ TARHAN	0 484 223 56 23	0 542 651 20 06
199	ADA EV ALETLERİ	Canikebir Mah. Tüttüncü Sokak No:16	MERKEZ	SİNOP	HAKAN CEZAR	0 368 260 12 64	0 542 247 34 46
200	GÜNEY ELEKTRİK	Örtülüöğür Mah. Evliya Cad. 5/A	MERKEZ	SİVAS	MUSTAFA ÇOPUR	0 346 221 26 52	0 505 389 09 99
201	İSKO İKLİMLENDİRME	Künbet Mah. Zübeyde Hnm Cad. No:25	MERKEZ	SİVAS	HASAN KOÇ	0 346 228 39 36	0 544 527 33 66
202	HİZMET KLİMA	Yenişehir Mah. Emm. Cd. Kutluay Apt. Altı No:32	MERKEZ	ŞANLIURFA	MEHMET BULUT	0 414 316 92 54	0 542 675 50 13
203	GÜNEŞ TEKNİK	Yeşildirek Mah. 408 Sk. İfşatlar Apt. Altı No: 5/ C	YENİŞEHİR	ŞANLIURFA	AHMET GÜNEŞ	0 414 312 37 37	0 542 784 18 00
204	GÜVEN TEKNİK	Atatürk Mah. Gaffar Okkan Cad. No:74	MERKEZ	ŞIRNAK	M.KADRI BAŞŞİŞ	0 486 216 74 29	0 542 429 39 49
205	ÇAĞDAŞ ISI	A. Gaffar Okan Cad. No:41		ŞIRNAK	FARUK ÜRGEN	0 542 727 72 72	
206	SEDEF TEKNİK	100.yıl Mah. Hükümet Cad. No:235	MERKEZ	TEKİRDAĞ	ERKAN ÖZKOVALAK	0 282 261 11 27	0 555 985 84 22
207	TİPİ SOĞUTMA	Atatürk Cad. No:88	ÇERKEZKÖY	TEKİRDAĞ	EBRU İĞDELI	0 282 726 11 63	0 544 226 83 26
208	POYRAZ TEKNİK	Hisar Mah. Adalet Sk. No:24	HAYRABOLU	TEKİRDAĞ	TALAT POYRAZ	0 282 315 55 48	0 542 261 03 39
209	TEKİRDAĞ KLİMA	Yavuz Mahallesi Lise Caddesi No:9-C	MERKEZ	TEKİRDAĞ	GÖKALP KOCAAĞALAR	0 282 260 04 49	0 532 435 77 07
210	NS İKLİMLENDİRME	Yeni Mah Güllütekin Topçam 2. Sk. No:7/B	MERKEZ	TOKAT	TURAN ŞAHİN		0 545 858 79 58
211	KALYON SOĞUTMA	Gülbahar Hatun Mah. Mumcular Sk. No:11-11A	MERKEZ	TRABZON	NUH VE MUSA KALYON	0 462 223 47 62	0 533 330 30 47
212	ERSEN SOĞUTMA	İnönü Mah. Faik Ahmet Barutçu Cad. No:32/A	ORTAHİSAR	TRABZON	İSMAİL ASAN	0 462 326 42 82	0 537 587 99 94
213	MESUT ISITMA SOĞUTMA	İnönü Mah Düzen Sk No:2	ORTAHİSAR	TRABZON	AHMET MESUT GÜRSOY	0 462 229 16 61	0 543 297 20 25
214	GÜLTEKİN TEKNİK	Atatürk Mah Elazığ Yolu Ender Yapı Koop. D Blok No:5	MERKEZ	TUNCELİ	ULAŞ GÜLTEKİN	0 428 212 62 43	0 536 228 96 13
215	SİSTEM TEKNİK	Cumhuriyet Mah. Necati Özen Cad. No:19/B	MERKEZ	UŞAK	ÖZGÜR DÖNMEZ	0 276 216 83 63	0 544 885 99 77
216	ÖZ-DE TEKNİK	Şerefiye Mah.milli Egemenlik Cad No:15/A	İPEKYOLU	VAN	ORHAN DENİZ		0 532 673 73 30
217	ÖZKA TEKNİK	Ordu Cad. Öğretmen Evi Bitişiği	MERKEZ	VAN	MURAT ÖZKAÇMAZ	0 432 214 34 01	0 532 662 36 48
218	TEKNİKEL KLİMA	İstanbul Cad. Bora Sk. 17/A	MERKEZ	YALOVA	YAKUP AKBULUT	0 226 813 55 15	0 532 502 55 67
219	KADİFEKALE TEKNİK	A. Nohutlu Mah. Emniyet Cad. Geçit Sk. Koş Ap. No:1	MERKEZ	YOZGAT	İBRAHİM KADİFEKALE	0 354 217 25 75	0 505 678 05 17
220	ORTAKLAR TEKNİK	Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. Devren Ketenci İş Hani Kat:2 No:17/224	MERKEZ	ZONGULDAK	İSMAİL GÜNAVDIN	0 372 222 02 23	0 541 741 00 67
221	İLHAN MÜHENDİSLİK	Bağlık Mah. Şehit Rıdvan Sok. No:33	EREĞLİ	ZONGULDAK	ERAY İLHAN	0 372 333 01 00	0 533 372 75 77

NOTLAR :

[illegible]

OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.

Merkez - Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T +90 212 297 2222
F +90 212 297 9702 info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr **oac.com.tr**

Depo

Çakmaklı Mh. Kıdem Sk. No:3 B/2
Büyüçekmece-İstanbul
T +90 212 886 1845
F +90 212 886 2672
depo@oac.com.tr

İç Anadolu - Karadeniz
Doğu Anadolu Bölge
T +90 533 207 7712
ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge
T +90 533 207 7707
antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr

Çukurova Bölge
Güneydoğu And. Bölge
T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr